

h Cin Cin plastik-technik

Pipettengarnituren Pipette sets





Pipette montiert/Pipette assembled:

Pipettengarnituren sind erhältlich in Kombination mit folgenden Verschlusstypen: Pipette sets are combined available with the following closure types:



Pipette mit Schraubverschluss/ Pipette assembled with Screw Cap:

Der Schraubverschluss bietet die kostengünstigste Lösung bei zuverlässiger Dichtfunktion. Einsatz findet dieser Verschlusstyp bei Produkten ohne zusätzlicher Originalitätssicherung. Die eingesetzten Polymere (PE und PP) entsprechen den Forderungen der europäischen Pharmakopöe.

Screw Caps are cost-effective solutions for a reliable sealing function. They are principally used where evidence of tampering is not necessary. The polymers used (PE and PP) comply with the requirements of the European pharmacopoeia.





Pipette mit Originalitätsverschluss, 1-tlg./ Pipette with Tamper evident closure, one-part:

Die Vorteile bei Verwendung eines Verschlusses mit zusätzlicher Originalitätssicherung: Die spezielle Kontur des OV Ringes minimiert das vorzeitige Reißen der Anbindungen. Einwandfreies Abreißen und leichte Erkennbarkeit der gebrochenen Originalität nach dem Erstöffnen.

Advantages of using a one-part Tamper evident cap: The special outline of the Tamper evident ring reduces the chances of the connections being torn early in machine sealing. Faultless tear-off function and easy recognition of broken seal after bottle is first opened.



Pipette mit Originalitätsverschluss, 2-tlg./ Pipette with Tamper evident closure, two-part:

Zweiteiliger Originalitätsverschluss mit außen montiertem OV-Ring. Erstöffnungskennung, dadurch mehr Sicherheit für Ihr Packmittel, zuverlässige Dichtigkeit und griffige Außenkontur.

Two-part closure with a separately injection moulded and mounted Tamperevident ring. Clear recognition of initial opening (tamper-proof) for more protection of your packaging, easy operation for end consumers, reliable tightness and a good grip of the outside edge.

Bestandteile / Erläuterung Assembled parts / Information





Sauger/Dropper bulb:

Sauger sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser kompetentes Vertriebsteam. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Bulbs (squeezer) are available in a variety of sizes and materials. Our competent sales team will answer your questions. Call us, we would be glad to advise you!



Lochkappe/Holed cap:

Passende Lochkappen in den Ausführungen:

- · Standard Schraubverschluss
- Originalitätsverschluss, ein- und zweiteilig
 Unser Vertriebsteam beantwortet dazu aerne Ihre Fragen!

Appropriate perforated closures in various designs:

- · Standard Screw Cap
- Tamper Evident closure, one- and two-part
 Our sales team will answer your questions with pleasure!



Pipetten/Pipettes:

Pipetten sind in Glas (hydrolytische Klasse III) oder Kunststoff (PP) erhältlich.

- · verschiedene Pipettenlängen
- bei Glaspipetten Spitze geformt in kapillar, kugel, leicht gewinkelt etc.
- individuelle Graduierungen oder Bedruckungen bei Glaspipetten möglich

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Pipettes are available in glass (hydrolytic class III) or plastic (PP).

- · various lengths of pipettes
- · in the case of glass pipettes, tip is shaped into a capillary, a ball, has a slight angle etc.
- individual grading or printing of glass pipettes possible

Talk to us, we would be happy to advise you.

Pipettengarnituren werden hauptsächlich für das Dosieren und Applizieren von Flüssigkeiten eingesetzt. Ihre Auswahlmöglichkeiten bei Pipettengarnituren:

- 1. Wahlweise in Glas oder Kunststoff erhältlich.
- 2. In individuellen Längen beziehbar.
- 3. Verschiedene Verschlussvarianten kombinierbar.

Auch in Sachen Sauger und Verschluss beraten wir Sie gerne bei der passenden Variante für Ihr Produkt, auch außerhalb der aufgeführten Flaschenmündungen.

Pipette sets are used primarily for the dosing and administration of liquids. Your range possibilities of pipette sets:

- 1. Optional in glass or plastic.
- 2. Obtainable in various lengths.
- 3. Combinable with different closure types.

We also support you with finding the right bulb (squeezer) and closure for your product, furthermore outside the bottle thread sizes listed.





Pipettengarnituren Pipette sets

Allgemeine Verarbeitungsanmerkungen:

- verarbeitbar auf allen gängigen Verschließmaschinentypen
- Zentrierstation beim Flaschenaufsatz wird vorausgesetzt
- · Formatteile auf Wunsch erhältlich

General processing notes:

- Can be processed on all standard types of filling and closing Lines
- Centering Station is required for bottle attachment
- · Format parts available upon request



Heinlein Plastik-Technik GmbH — Ihr Systemlieferant **Heinlein Plastik-Technik** GmbH — your system supplier



Als Systemlieferant können wir Ihnen Flasche und Pipettenmontur anbieten. Die Kombination von Packmitteln, außerhalb der aufgezeigten DIN Normen bzw. Mündungen, prüft unser Vertriebsteam gerne auf Anfrage. Aufgrund langjähriger Markterfahrung finden wir eine passende Lösung für Sie. As the system supplier, we can offer you the bottle and pipette sets. Our sales team would be happy to check the combination of packaging materials, outside the DIN standards or thread sizes shown, upon request. On the basis of our many years of experience in the market, we can find an appropriate solution for you.





Heinlein Plastik-Technik GmbH Industriestraße 7 D-91522 Ansbach Telefon +49 (0) 981/9502-0 Telefax +49 (0) 981/9502-50 www.heinlein-plastik.de heinlein@heinlein-plastik.de